

Checkliste für sicheren Anhängerbetrieb

Bei abnehmbarer Anhängerkupplung prüfen ob Sie fest ist und auf grün steht.
(Bitte beachten Sie hierzu unbedingt Ihre Gebrauchsanleitung)

Ankuppeln (immer prüfen ob Anhänger fest auf Anhängerkupplung sitzt, prüfbar durch hochziehen am Rahmen oder Stützrad)

Stützrad hoch drehen in die Verriegelung

Stützrad ganz hochziehen (Rad muss sich jetzt neben Deichsel befinden)

Lichter auf Funktion prüfen

Reifen auf Beschädigungen prüfen

Optimalen Reifendruck beachten

Keinen Randstein fahren (dadurch können Achsen verbogen werden)

Ladungssicherung beachten ggfls. Rutschmatten usw. verwenden
(Bitte sprechen Sie uns darauf an)

Bei Zurrgurten auf Risse achten und ggfls. aussortieren
TÜV Siegel bei den Gurten beachten, dieses Etikett ist an der Ratsche angebracht

Traglast der Zurrgurte ist zu beachten. Diese Kennzeichnung befindet sich ebenfalls an der Ratsche.

Auf die Höchstgeschwindigkeit des Anhängers ist zu achten.

Die zulässigen Gesamtgewichte des Anhängers, bzw. die Zuladungsgewichte sind einzuhalten.

Bei extremen Wetterbedingungen ist die Fahrweise anzupassen, bzw. die Fahrt zu unterbrechen.

Die passende Fahrerlaubnis ist zwingend erforderlich.